

Anforderungen an die Ausführung von Photovoltaikanlagen im Bereich der Werkfeuerwehr TUM

Für Photovoltaikanlagen die auf einem Dach oder in der Gebäudefassade integriert sind, ist eine automatische Gleichstrom-Trennstelle einzubauen.

Der Aufbau ist folgender Maßen auszuführen:

- Ein Steuertaster mit Abdeckkappe ist im FIZ (Feuerwehr-Informationen-Zentrum) einzubauen.
- Der Steuertaster wird auf einen Koppler der BMA aufgeschaltet der die Gleichstromtrennstelle betätigt.
- Das abschaltende Relais hat über einen Meldekontakt die Abschaltung am Taster des FIZ mittels grüner LED zu bestätigen.
- Die Gleichstromtrennstelle ist vor dem Gebäudeeintritt zu installieren.
- Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nicht durch die Feuerwehr

Ansprechpartner für Rückfragen ist das Sachgebiet Brandmeldeanlagen (Telefon 089/289-12024)